



専用ウォーターサーバー 返却マニュアル



事前に用意していただくもの

コップ

パケツ

01 ウォーターボトルを取り外し、電源スイッチを「OFF」にしてから電源コードをコンセントから抜いてください。

⚠ 熱湯によるやけど防止のため、電源コードを抜いてから1時間以上経過後に作業を行ってください。



02 冷水タンク内の水を、冷水(青)蛇口のコックを下げる排水してください。



03 本体背面のドレンバルブを開け、温水を排水してください。

⚠ やけどに注意してください。



04 コックを奥にまわし、箱にぶつからないようにしてからウォーターサーバーに

包装用ビニール袋をかぶせ、箱に入れ、梱包発送ください。



ご不明な点などございましたらお気軽にご連絡ください

お問い合わせ先

エコモリーの水 コールセンター (株) Kurokawa



0120-

912-814